

Referenzkarte der typischen Fragen zur Windows-Oberfläche von Drafting

Hinweis: Die Namen von Symbolleisten sind in *kursiver Schrift* dargestellt

Wie kann ich bzw. wo finde ich?	Möglichkeiten
Auswählen	<i>FACE Auswahl</i> (immer von links nach rechts vorgehen) <i>Wählen & Hilfslinien</i> /Wählen/Erweitert
Bemaßungseigenschaften übertragen	<i>Zeichnen</i> /Bemaßung/Normen/Holen bzw. Übernehmen
Bemaßungsfixe setzen	Maus über Bemaßung/rechte Maustaste/Fixe/Fix aus der Liste auswählen/Knopf oberhalb der jeweiligen Liste klicken
Eigene Bemaßungsfixe vergeben	Maus über Bemaßung/rechte Maustaste/Eigenschaften/Ändern/Reiter "Texterweiterungen"
Eigenschaften merken und setzen	Rechte Maustaste über Element/Eigenschaften
Eine weitere ME10-Sitzung starten	<i>Hauptsymbolleiste</i> /Erstes Symbol
Fangverhalten ändern	Statuszeile/Liste bei "ALLES" aufklappen/Fangart einstellen
Global auswählen	<i>Wählen & Hilfslinien</i> /Wählen/Global
Hilfsgeometrie ausblenden	Rechte Maustaste/Zeigen
Im Dateiformat für Version 11.65 speichern	Datei/Speichern unter.. - Liste bei "Filter" → "MI 2.80"
In anderen Dateiformaten (DXF/DWG) speichern	Datei/Speichern unter.. - Liste bei "Filter" aufklappen
Maßpfeile bei der Koordinatenbemaßung ausschalten	Konfig/Umgebung ändern/Bemaßung (Haken bei "Beide identisch" vorher entfernen)
Mein Layout vor Veränderungen schützen	Konfig/Umgebung ändern/System/Umgebung/Reiter "Speichern" – Dort Haken weg bei "Symbolleistenlayout"
Messen	<i>Wählen & Hilfslinien</i> /Werkzeuge/Messen
Nach der alten ME10-Methode kopieren	<i>FACE Risi</i>
Sonderzeichen verwenden	ME10-Texteditor/Sonderzeichen
Stützen	Mauszeiger über Linie/rechte Maustaste/Stützen <i>FACE Erstellen</i> /Umschalten auf "Ändern" <i>Zeichnen</i> /Ändern
Symbolleisten selbst belegen	<i>FACE MyToolbar1-3</i> einblenden – rechte Maustaste über einem Symbolleisteneintrag
Systemeinstellungen ändern	Konfig/Umgebung ändern/System...
Teil editieren	Mauszeiger auf Teil stellen/rechte Maustaste/Teil editieren
Teile löschen	Teileliste/rechte Maustaste/Löschen <i>Häufige Befehle</i> /Löschen/Teil anklicken
Teileiste/Teileeditor öffnen	<i>FACE Teile</i> /erstes Symbol <i>Zeichnen</i> /Teile/Teileliste
Texteigenschaften verändern	Rechte Maustaste über Text/Texteigenschaften ändern
Textvorgaben ändern	Konfig/Umgebung ändern/Text
Untergeordnete Symbolleisten, die ausklappen dauerhaft für mich verwenden	Symbolleiste ausklappen/oben rechts auf das kleine Dreieck (um die Symbolleiste abzudocken)/Symbolleiste irgendwohin ziehen
Ursprung anzeigen	Konfig/Gitter/Vorgaben ("Ursprung" bei "Lineal")
Zeichnung bereinigen	<i>FACE++</i> /Kreuz (neben Wanze)
Zeichnungen beim Laden korrigieren lassen	Datei/Öffnen/Haken bei "2D prüfen"
Zeichnungen prüfen	<i>FACE++</i> /Wanze mit Kreuz
Zeichnungen schnell laden	Windows-Taste + E – Datei vom Windows Explorer auf ME10-Fenster ziehen
Zeichnungsmaßstab ändern	Konfig/Umgebung ändern/System/Umgebung